

Logitec

Bluetooth 2.1+EDR対応

Bluetoothステレオイヤホン

取扱説明書

Ver.1

LBT-MPHP06シリーズ／LBT-AVHP06シリーズ／LBT-PCHP06シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HP06」と表記しています。
各シリーズの違いは付属品の違い、動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はBluetoothステレオイヤホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意
事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。
また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やパソコンなどから検索する時の
本製品の名称

LBT-HP06

●パスキー

0000(ゼロ4つ)

※パスキーはBluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合に必要です。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容
を確認してください。

□ イヤホン本体

□ イヤーピース S/M/L

□ ソフトイヤーパッド(Sサイズ相当、本体付属)

□ USB充電ケーブル

□ 携帯用ポーチ

□ 取扱説明書(本書)

□ 簡単接続ガイド

1台

各1組(合計6個)

1組(合計2個)

1個

1個

1部

1枚

重要なお注意

付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでくだ
い。コネクタ形状が同じでも、ピンアサインが異なることがあり、故障の原因となります。
同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

各部の名称とはたらき

①イヤーピース

②LED ランプ

③充電コネクタ(USB Micro B)

④マルチファンクションボタン

⑤マイク

⑥音量調整ボタン(+ / -)
(FF/FW ボタン)

本体

①②③④⑤⑥

コントローラ部

①②③④⑤⑥

①イヤーピース
耳に装着する部分です。装着の際はイヤーピース全体が耳に
収まるように位置を調整してください。
お買い上げ時には柔軟性があり耳の内部で形状に合わせて
フィットするソフトイヤーパッドが装着されています。
その他、付属の汎用タイプのイヤーピース(S/M/Lの3サイ
ズ)に付け替えることができます。

②LED ランプ
電源やペアリングの状態を示す赤、青2色のLED ランプです。

③充電コネクタ(USB Micro B)
充電するときに、付属の USB ケーブルを差し込みます。

④マルチファンクションボタン
電源のオン / オフ、ペアリング、再生 / 一時停止に使うボタ
ンです。

⑤マイク
ハンズフリープロファイル / ヘッドセットプロファイルで装
着時に通話するためのマイクです。
※相手に声が伝わりにくい場合は、マイク部を口に近付けて
使用してください。

⑥音量調整ボタン(+ / -)
(FF/FW ボタン)
音量を大きくする時は+側を短く押し、音量を小さくする時
は-側を短く押します。また、音楽再生中に+ / -を長押し(4
秒程度)すると、スキップ(FF) / リwind(FW)します。

本体

R

L

③

②

①

④

⑤

⑥

① 切断して片耳で利用する
ことはできません。

コントローラ部

■主要操作一覧		
	マルチファンクションボタンの操作	LED ランプの状態
電源オン	電源オフ時に 4 秒以上長押し	消灯 → 青色に点滅
電源オフ	電源オン時に 4 秒以上長押し	赤色に点滅したあと消灯
充電中	-	赤色に点灯
充電完了	-	消灯
バッテリー容量不足	-	30 秒間隔で赤色に 3 回点滅
ペアリングモード	電源オフ時に 8 秒以上長押し	赤⇄青 交互に点滅
ペアリング完了	-	青色にゆるやかに点滅
電話を受ける / 切る	電話着信時、通話中に 1 回押す	-

本製品の使い方

お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電が完了するまで約2.5時間かかります。2.5時間経過後でもLEDランプが消
灯しない場合は、充電ケーブルを取り外しいったん充電を取りやめてください。
2.5時間を越えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり故障の原因となるこ
とがあります。また、充電中は本製品を使用できません。

充電が完了するまで約2.5時間かかります。2.5時間経過後でもLEDランプが消
灯しない場合は、充電ケーブルを取り外しいったん充電を取りやめてください。
2.5時間を越えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり故障の原因となるこ
とがあります。また、充電中は本製品を使用できません。

1 イヤホンにプラグを接続する

付属のUSB充電ケーブルのmicroBコネクタを製品本体に接続します。

2 USB充電ケーブルでPCやACアダプタなど
USB電源に接続する

USB充電ケーブルのシリーズAコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
※PCの電源が入っていない場合は電源を入れないと電力が供給されません

3 LEDランプが消灯したら充電完了です

【充電時の接続】

イヤホン本体

充電中は赤色に点灯します。
充電が終わると消灯します。

お持ちのパソコン

パソコンの
USBポートへ

PCの電源が入っていない場合は電源を
入れないと電力が供給されません。

USB端子へ

ACコンセントへ

USB ACアダプタ

推奨ACアダプタ
別売りのエレコム社製ACアダプタに接続
して充電することもできます。
・AVA-ACUシリーズ
・AVA-PA10ACUシリーズ

microB
コネクタ

シリーズA
コネクタ

USB充電ケーブル

コネクタの向きに注意して接続します。
(逆向きには接続できません)

ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やオーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる
機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)をおこなう必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「簡単接続ガイド」をご覧ください。
お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

●ペアリング情報は8つまで記憶できます。8つ以上登録した場合は、古い情報から順番に削除
されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。

●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源
を切ってやり直してください。

●本製品は「Bluetooth 2.1」に準拠しています。対応機器と接続する場合はパスキーの入力を
省略できます。

1 イヤホンをペアリングモードにする

本製品の「電源がOFFの状態」から、マルチファンクションボタンを8秒以上押し続け
ます。LEDランプが赤⇄青 交互点滅になり、ペアリングモードになります。
ボタンを押し続けている8秒間に、LEDランプの表示は次のようになります。

消灯
(電源オフ)

➡

青色点滅
(電源オン)

➡

赤⇄青 交互点滅
(ペアリングモード)

※すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、電源がオンになった時点でボタンから手を離
してかまいません。その機器と自動的に再接続します。
機器によっては再接続がされないことがあります。その場合、マルチファンクションボタンを数回押
すことで接続できる場合があります。また、接続した機器側の操作が必要になる場合があります。

2 接続先機器からイヤホンを検索

ペアリングしたい機器(携帯電話やオーディオプレーヤー)から、本製品を検索します。
検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、別紙
「簡単接続ガイド」をご覧ください。か、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

3 接続先機器にイヤホンを登録

携帯電話やオーディオプレーヤーから本製品が見つかったと、デバイス名「LBT-HP06」
が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
LEDが青色のゆるやかな点滅(数秒に1回の点滅)に変わると、ペアリングの完了とな
ります。その後、自動的に接続されます。*

赤⇄青 交互点滅
(ペアリング中)

➡

緩やかな青色点滅(約5秒に1回の点灯)
(ペアリング完了)

●携帯電話と組み合わせて使用の場合は、携帯電話の機能を本製品でできるように、ハ
ンズフリープロファイル (HFP) でペアリングすることをお勧めします。ハンズフリープロフ
ァイルがない場合は、ヘッドセットプロファイル (HSP) でペアリングしてください。

●携帯電話をオーディオプレーヤーとして本製品に接続する場合は、オーディオプロファイル
(A2DP) を含めてペアリングしてください。

●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ 4 つ) と入力します。
機器によっては (Bluetooth 2.1 対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場
合があります。

※機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書を
お読みになり、「接続」操作をおこなってください。

基本操作

電源のオン / オフ

電源をオンにする

電源がオフの状態では本製品のマルチファンクションボタンを4秒以上長押しすると、LED
が青色に点滅して電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合
自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、LEDは青色のゆるやかな点滅
に変わり、機器が使用できるようになります。
※携帯電話より「LBT-HP06からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

電源をオフにする

電源がオンの状態で本製品のマルチファンクションボタンを4秒以上長押しすると、LED
ランプが赤色に点滅したあと、消灯して電源がオフになります。

オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオン
にしたあと、ペアリング相手がいらない場合、5分後に電源がオフになります。電源がオン
の間は、LEDは青色のゆるやかな点滅を続けます。

音楽を聴く

音量を調整する

本製品の音量調整ボタンでおこないます。本製品の音量を最大にしても希望の音量が
得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。

一時停止 / ミュート

再生中にマルチファンクションボタンを押すと、音声ミュート(消音)されます。
「AVRCPプロファイル」に対応した機器とペアリングしている場合は、接続先の音楽も
一時停止します。もう一度マルチファンクションボタンを押すと、音楽の再生に戻ります。

スキップ(FF) / リwind(FW)

音楽再生中に、製品の音量調整ボタン(+ / -)を長押し(4秒程度)します。
※接続先の機器により機能しない場合があります。

パソコンで音声チャットをする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始 / 終了の操作をします。音声
チャットの開始 / 終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。
詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みくださ
い。

携帯電話などで通話する

本製品のマイクはコントローラ部分に搭載されています。相手に声が伝わりにくい場合は、マ
イク部を口に近付けて使用してください。

以下に説明する機能は、ヘッドセットプロファイル(HSP)およびハンズフリープ
ロファイル(HFP)でペアリングしたときのみ利用できます。
携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の
動作が異なることがあります。

電話を受ける

イヤホンから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを押します。
※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディは設定できない場合があります。

電話をかける

携帯電話の操作で電話をかけます。そのあと、出力先をBluetoothへ切りかえます。
【一般的な操作】
iPhone4の例⇒ 発信後、音声出力先に本製品(LBT-HP06)を選択。
Androidの一例⇒ 発信後、Menuボタンを押し、Bluetoothのボタンを押す。
docomoの一例 ⇒発信後に「通話」ボタンを押します。
auの一例 ⇒発信後、「EZ」ボタンを押します。
softbank⇒機器によって異なります。接続する機器のマニュアルを参照してください。
※出力先切り替え方法についてはご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1 回押します。

困ったときは・・・

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうか確認してください。
また充電によって状態が改善する場合があります。充電操作を行ってください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側の Bluetooth 機能が使用可能な状態であることを確認してください。
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペリリングモードに設定する必要があります。
②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

他の携帯電話で利用後、ペアリングが必要になった

ご使用になる携帯電話、その他機器の仕様によっては、ペアリング済の別機器で利用する場合でもペア
リング操作からはじめる必要があります。

携帯電話利用時

着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない

一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押しないと通話を開始できな
い場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてください。

着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声転送され
る前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定
してください。

携帯電話で通話の音声聞こえない

一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードになり、
イヤホンの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声聞こえなくなることがあります。この
ような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解除してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、イヤホンのマイク入力有効になるように、手動で設定する必要がある機種がありま
す。マイク入力が無効になっていると、イヤホンのマイクからの音声か通話相手に聞こえません。

通話相手に聞こえる自分の声が小さい

相手に声が伝わりにくい場合は、マイク部を口に近付けて使用してください。

発信時にイヤホンが使えない

携帯電話から発信した後に、スピーカマイクを本体からBluetoothイヤホンへ切り替え操作が必要で
す。操作方法は、携帯電話の説明書をお読みください。
【一般的な操作】
iPhone4の例⇒ 発信後、音声出力先に本製品(LBT-HP06)を選択。
Androidの一例⇒ 発信後、Menuボタンを押し、Bluetoothのボタンを押す。
docomoの一例 ⇒発信後に「通話」ボタンを押します。
auの一例 ⇒発信後、「EZ」ボタンを押します。
softbank⇒機器によって異なります。接続する機器のマニュアルを参照してください。

AV再生時

ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみる。オーディオプレーヤの音量を調節してみるなどをお試しください。

オーディオファイルの音声聞こえない

ファイルやWebサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オー
ディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

携帯電話でワンセグ以外の動画音声聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオ等の音声はBluetoothでは視聴できない
場合があります。

右上の手順に続きます ➡

右上の手順に続きます ➡

